


Equipo de sobremesa K30AM / K30AM-J Manual de usuario



S9380 Primera edición Mavo 2014

Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en un sistema de recuperación o traducción a cualquier idioma de este manual, integra o parcialmente, incluidos los productos y el software que en él se describen, de ninguna forma ni a través de ningún medio, a excepción de que tales actividades sean llevadas a cabo por el comprador con fines de conservación, sin autorización expresa por escrito de ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

La garantía y los servicios de reparación vinculados al producto no serán de aplicación si: (1) el producto ha sido reparado, modificado o alterado, a excepción de que tal reparación, modificación o alteración haya sido autorizada por escrito por ASUS; o (2) no sea posible determinar el número de serie del producto o aquél no se encuentre presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O AJUSTE A UNA FINALIDAD EN PARTICULAR. NI ASUS, NI SUS DIRECTORES, RESPONSABLES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS AQUÉLLOS DERIVADOS DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, IMPOSIBILIDAD DE USAR EL EQUIPO, PÉRDIDAS DE DATOS, INTERRUPCIONES DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y OTROS PERJUICIOS DE CARÁCTER SIMILAR), AÚN CUANDO ASUS HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS TENGAN LUGAR COMO RESULTADO DE ALGÚN DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O EN EL PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE MANUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL PROPIETARIO CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS; AMBAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO Y NO DEBEN CONSIDERARSE UN COMPROMISO EMPRENDIDO POR ASUS. ASUS NO ASUME RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA EN RELACIÓN CON AQUELLOS ERRORES O IMPRECISIONES QUE ESTE MANUAL PUDIERA CONTENER, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE QUE EN ÉL SE DESCRIBEN.

Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual podrían ser o no marcas comerciales registradas o estar vinculados a derechos de autor en posesión de sus respectivas empresas propietarias; su uso se lleva a cabo exclusivamente con fines de identificación y explicación y en beneficio del propietario del producto, sin intención alguna de infringir los derechos indicados.

Índice

| AVISOS | | 0 |
|--------------------|---|-----|
| Información de se | eguridad | 9 |
| Convenciones a l | las que se atiene esta guía | 10 |
| Más información | | 10 |
| Contenido del pa | quete | 11 |
| Canítulo 1: | Primeros pasos | |
| • | | 1.9 |
| - | n el equipo | |
| | quipo | |
| | ıuipo | |
| | • | |
| - | Conexión de dispositivos al equipo | 0.1 |
| | dispositivo de almacenamiento USBnicrófono y unos auriculares | |
| | as pantallas externas | |
| | elevisor HDTV | |
| | | 20 |
| • | Uso del equipo | |
| | durante el uso del PC de sobremesa | |
| | tarjetas de memoria | |
| Uso de la unidad | óptica | 29 |
| Capítulo 4: | | |
| Conexión por cab | ole | 31 |
| Conexión inaláml | brica (disponible sólo en determinados modelos) | 33 |
| Capítulo 5: | Resolución de problemas | |
| • | oblemas | 35 |
| | | |
| Apéndices | | |
| Windows® 7 / V | Vindows [®] 8.1 Manual del usuario | |
| • | Uso de Windows® 7 | |
| | equipo | |
| Uso del escritorio | de Windows® 7 | 46 |

Índice

| Administración o | le archivos y carpetas | 48 |
|--------------------|--|-----------|
| Restauración de | l sistema | 50 |
| Protección del e | quipo | 51 |
| Uso de la funció | n Help and Support (Ayuda y soporte técnico) | |
| de Windows® | | 52 |
| Capítulo 2: | Primeros pasos | |
| Primera puesta | en marcha | 53 |
| Pantalla de bloq | ueo de Windows® 8.1 | 53 |
| Uso de la interfa | z de usuario estilo Windows® | 54 |
| Trabajar con apl | icaciones Windows® | 57 |
| Otros accesos d | irectos del teclado | 62 |
| Apagado del equ | uipo de sobremesa | 63 |
| Activar el modo | de suspensión del equipo de sobremesa | 63 |
| Introducir la con | figuración de la BIOS | 64 |
| Capítulo 3: | Otras funciones de Windows® 7 o Win | dows® 8.1 |
| Quitar un dispos | itivo de almacenamiento USB | 65 |
| Definir la configu | uración de resolución de la pantalla | 66 |
| Definir la configu | uración de conexión a Internet | 67 |
| Recuperación de | el sistema | 76 |
| Información d | le contacto con ASUS | |
| | contacto con ASUS | 81 |
| 31111401011 40 0 | | 0 1 |

Avisos

Servicios de reciclaje/retorno de ASUS

Los programas de reciclaje y retorno de ASUS emanan de nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas más estrictas en materia de protección medioambiental. Como parte de dicho compromiso, proporcionamos a nuestros clientes los medios necesarios para reciclar de forma responsable nuestros productos, baterías y demás componentes, así como los materiales empleados en el embalaje de los mismos. Visite el sitio web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm si desea obtener información detallada acerca de los servicios de reciclaje disponibles en las diferentes regiones.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias químicas que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que es posible acceder a través de la dirección http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Declaración de la Comisión Federal de las Comunicaciones

Este dispositivo satisface los requisitos establecidos en el Apartado 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

- este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquéllas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que no excede los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Tales límites han sido diseñados para proporcionar un nivel de protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No es posible, no obstante, garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

- · Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquél al que se encuentra conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión.



El monitor debe conectarse a la tarjeta gráfica empleando un cable blindado con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa FCC. Los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para usar el equipo.

Advertencia acerca de la batería de ion-litio

PRECAUCIÓN: La sustitución incorrecta de la batería podría constituir un peligro de explosión. Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion

MISE EN GARDE: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

IC: Declaración de cumplimiento de las regulaciones canadienses

Cumple con las especificaciones de la Clase B de la normativa canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple con la normativa RSS 210 de Industry Canada. Este dispositivo de Clase B cumple con todos los requisitos de la Regulación canadiense para equipos emisores de interferencias

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Declaración del departamento canadiense de comunicaciones

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio desde un aparato digital establecidos en la Normativa sobre interferencias de radio del Departamento de comunicaciones canadiense.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

VCCI: Declaración de compatibilidad para Japón

Declaración de VCCI Clase B

情報処理装置等電波障害自主規制について この表置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に抵接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Declaración de advertencia para Corea

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

VCCI: Declaración de compatibilidad para Japón

Declaración de VCCI Clase B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Este es un producto de Clase B basado en el estándar del consejo VCCI. Si se utiliza cerca de un receptor de radio o televisión, puede provocar interferencias de radio. Instale y utilice el equipo conforme al manual de instrucciones.

Equipo registrado basándose en la medición de confirmación en el lugar de instalación del usuario.

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、

VCC I 協会の基準に適合しています。

従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VC CIに届け出をしなければなりません。

Este es un producto para el que la interferencia se midió en el lugar de instalación actual del usuario y se ha confirmado que cumple el estándar del Consejo de Control Voluntario para interferencias producidas por equipos de tecnología de la información (VCCI, Voluntary Control Council for Interference). Antes de utilizar el equipo en cualquier ubicación que no sea el lugar de instalación actual, el usuario debe medir la interferencia para confirmación y registro del resultado en VCCI.

Avisos referentes a equipos de radiofrecuencia

CE: Declaración de cumplimiento de regulaciones de la Comunidad Europea

El equipo cumple con los requisitos de exposición a campos de radiofrecuencia de la normativa 1999/519/CE, Recomendación del Consejo de 1 de julio de 1999 relativa a la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0-300 GHz). Este dispositivo inalámbrico cumple con la Directiva R&TTE.

Uso de la conexión inalámbrica

Este dispositivo está restringido para su uso en interiores siempre que esté funcionando dentro de la banda de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz.

Exposición a la energía de radiofrecuencia

La potencia de salida de la tecnología Wi-Fi se encuentra por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el equipo inalámbrico debería utilizarse de forma que se reduzca al mínimo el potencial de contacto humano durante su funcionamiento.

Cumplimiento con la normativa FCC de tecnología inalámbrica Bluetooth

La antena que se utiliza con este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena de acuerdo con las condiciones de la concesión de FCC.

Declaración de Industry Canada sobre tecnología Bluetooth

Este dispositivo de Clase B cumple con todos los requisitos de la Regulación canadiense para equipos emisores de interferencias.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

BSMI: Declaración de Taiwán sobre tecnología inalámbrica

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加 大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信 法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Declaración de Japón sobre equipos de radiofrecuencia

この製品は、周波数帯域5.15~5.35G Hzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (equipos de radiofrecuencia)

대한민국 규정 및 준수 방통위고시에 따른 고지사항 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음, 이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.



ENERGY STAR es un programa conjunto puesto en marcha por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. con el fin de fomentar el ahorro económico y proteger el medioambiente por medio de productos y prácticas eficientes desde el punto de vista energético.

Todos los productos ASUS que ostentan el logotipo del programa ENERGY STAR satisfacen los requisitos de la norma ENERGY STAR y se entregan con la función de administración de energía habilitada

de forma predeterminada. El monitor y el equipo se ajustan automáticamente al modo de descanso después de 10 y 30 minutos de inactividad por parte de usuario. Para reactivar el equipo, haga clic con el ratón o presione cualquier tecla del teclado.

Visite la dirección http://www.energy.gov/powermanagement si desea obtener información detallada acerca de la administración de energía y cómo ésta beneficia al medioambiente. Visite también la dirección http://www.energystar. gov si desea obtener información detallada acerca del programa conjunto ENERGY STAR.

*NOTA: Energy Star NO es compatible con productos FreeDOS y basados en Linux.

Información de seguridad



Desconecte el cable de alimentación AC y todos los periféricos conectados antes de limpiar el equipo. Limpie el equipo de sobremesa empleando una esponja de celulosa limpia o una gamuza humedecida en una solución de detergente suave y algunas gotas de agua templada; elimine después la humedad restante con un paño seco.

- NO instale el equipo en entornos sometidos a niveles elevados de suciedad o polvo. NO
 use el equipo durante una fuga de gas.
- NO coloque objetos ni los deje caer sobre la parte superior del equipo de sobremesa; no introduzca materiales extraños en el interior del mismo.
- NO someta el equipo a campos magnéticos o eléctricos de gran intensidad.
- NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
- Advertencia de seguridad acerca de la batería: NO elimine la batería arrojándola al fuego. NO cortocircuite los contactos de la batería. NO desmonte la batería.
- Use este producto en entornos sometidos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).
- NO cubra los orificios de ventilación del equipo de sobremesa para evitar que el sistema se caliente en exceso.
- NO use cables de alimentación, accesorios o periféricos de otro tipo dañados.
- A fin de evitar posibles descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico antes de cambiar la posición del sistema.
- Consulte con un profesional antes de usar un adaptador o cable prolongador. Tales dispositivos podrían impedir el correcto funcionamiento del circuito de conexión a tierra.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación se encuentre configurada al nivel de voltaje correspondiente a su región. Si no está seguro del nivel de voltaje que entrega la toma de suministro eléctrico que está usando, póngase en contacto con la compañía eléctrica.
- No intente reparar la fuente de alimentación personalmente si se avería. Póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado o con su distribuidor.



Piezas móviles peligrosas. El equipo de sobremesa debe apagarse completamente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación en el producto. La sustitución de los componentes de ventilación debe realizar

- Advertencia sobre piezas móviles peligrosas

ADVERTENCIA: Mantenga los dedos y demás partes del cuerpo alejados de las piezas móviles.

Convenciones a las que se atiene esta guía

Con objeto de garantizar la correcta puesta en práctica de ciertas tareas, se recomienda al usuario familiarizarse con los siguientes símbolos, que encontrará a lo largo de este manual.



PELIGRO/ADVERTENCIA: Información destinada a mitigar la posibilidad de lesión personal al efectuar una tarea.



PRECAUCIÓN: Información destinada a mitigar la posibilidad de dañar los componentes al efectuar una tarea.



IMPORTANTE: Instrucciones que SE DEBEN respetar al llevar a cabo una tarea.



NOTA: Sugerencias e información complementaria que facilitan al usuario la realización de una tarea.

Más información

Consulte las siguientes fuentes si desea obtener más información o mantenerse al día en cuanto a las actualizaciones del producto y el software.

Sitios web de ASUS

El sitio web de ASUS contiene la información más reciente acerca de los productos de hardware y software ASUS. Visite el sitio web de ASUS: www.asus.com.


Sitio web de asistencia técnica local de ASUS

Si desea obtener información de contacto acerca de su ingeniero de asistencia técnica local, visite el sitio web de ASUS: http://support.asus.com/contact.



- El manual del usuario está ubicado en la siguiente carpeta de su PC:
 - C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual

Contenido del paquete





- Si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.
- Las ilustraciones de los artículos anteriores deben interpretarse únicamente como referencia. Las especificaciones del producto real podrían variar en función del modelo.

Capítulo 1

Primeros pasos

¡Bienvenido!

Gracias por adquirir un equipo de sobremesa ASUS.

El equipo de sobremesa ASUS desarrolla un elevado rendimiento, proporciona la máxima fiabilidad sin compromisos y permite al usuario disfrutar como centro de un útil entorno. Todas estas características se concentran en el interior de una atractiva, futurista y elegante carcasa.




Lea la Tarjeta de garantía de ASUS antes de comenzar a instalar su nuevo equipo de sobremesa ASUS.

Familiarícese con el equipo



Las ilustraciones que aparecen a continuación deben emplearse sólo como referencia. Los puertos y su ubicación, así como el color del chasis, podrían variar en función del modelo.

Panel frontal




- Ranura para tarjetas MultiMediaCard(MMC)/xD-Picture (XD), Secure Digital™ (SD), High Capacity Secure Digital™ (SDHC) y Memory Stick Pro™ (MS/PRO). Inserte una tarjeta de memoria admitida en esta ranura.
- Puertos USB 3.0. Estos puertos de Bus serie universal 3.0 (USB 3.0) admiten la conexión de dispositivos USB 3.0 como ratones, impresoras, escáneres, cámaras y PDAs, entre otros.



- NO conecte un teclado/ratón a un puerto USB 3.0 sin instalar antes un sistema operativo Windows[®].
- Debido a las limitaciones que presenta el controlador USB 3.0, los dispositivos USB 3.0 sólo se pueden usar en sistemas operativos Windows® y después de instalar el controlador USB 3.0.
- Los dispositivos USB 3.0 sólo se pueden usar como almacenes de datos.
- Se recomienda encarecidamente conectar los dispositivos USB 3.0 a puertos USB 3.0; ello les permitirá desarrollar toda su velocidad y rendimiento.
- Puerto de micrófono. Este puerto permite conectar un micrófono.
- Puerto de auriculares. Este puerto permite conectar unos auriculares o un juego de altavoces. Compatible con el Asistente para audio de ASUS.
- Botón de encendido. Presione este botón para encender el equipo.
- Bahía de disco óptico. Contiene una unidad de disco óptico.

Panel posterior



Selector de voltaje. Utilice este conmutador para seleccionar el voltaje de entrada del sistema adecuado en función de la tensión propia de su región. Si el voltaje de su región es de 100-127 V, establezca el conmutador en 115 V. Si el voltaje de su región es de 200-240 V, establezca el conmutador en 230V.



¡Si establece el conmutador en 115 V en un entorno de 230 V, o en 230 V en un entorno de 115 V, provocará graves daños al sistema!



Conector de alimentación. Conecte el cable de alimentación a este conector.



VALORES NOMINALES: 110-120V~ / 220-240V~, 6A/3A, 50-60Hz



Puertos USB 3.0. Estos puertos de Bus serie universal 3.0 (USB 3.0) son compatibles con de dispositivos USB 3.0 como ratones, impresoras, escáneres, cámaras y PDAs, entre otros.



- NO conecte un teclado/ratón a un puerto USB 3.0 sin haber instalado antes el sistema operativo Windows[®].
- Debido a las limitaciones que presenta el controlador USB 3.0, los dispositivos USB 3.0 sólo se pueden usar en sistemas operativos Windows[®] y después de instalar el controlador USB 3.0.
- · Los dispositivos USB 3.0 sólo se pueden usar para almacenar datos.
- Con el fin de aprovechar toda la velocidad y el rendimiento de los dispositivos USB 3.0, le recomendamos encarecidamente que los conecte a los puertos USB 3.0.

- Puertos USB 2.0. Estos puertos de Bus serie universal 2.0 (USB 2.0) ason compatibles con dispositivos USB 2.0 como por ejemplo: ratones, impresoras, escáneres, cámaras y PDAs, entre otros.
- Puerto HDMI. Este puerto permite conectar dispositivos High-Definition Multimedia Interface (HDMI) y es compatible con la tecnología HDCP, por lo que admite la reproducción de discos HD DVD, Blu-ray y otros soportes protegidos.
- **Puerto VGA.** Este puerto permite conectar dispositivos con interfaz VGA (como, por ejemplo, un monitor VGA.
- Puerto de micrófono (rosa). Este puerto permite conectar un micrófono.
- Puerto de salida de línea (lima). Este puerto permite conectar unos auriculares o un juego de altavoces. En una configuración de 4.1, 5.1 u 7.1 canales, este puerto se convierte en salida de altavoz frontal.
- 9 Puerto de entrada de línea (azul claro). Este puerto permite conectar un reproductor de cinta, CD o DVD, o una fuente de audio de otro tipo.



Consulte la tabla de configuración de audio que figura a continuación si desea conocer la función que cumple cada uno de los puertos en las configuraciones de 2.1, 4.1, 5.1 y 7.1 canales.

Configuración de audio de 2.1, 4.1, 5.1 u 7.1 canales

| Puerto | Auriculares 2.1 canales | 4.1 canales | 5.1 canales | 7.1 canales |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Azul claro (Panel posterior) | Entrada de línea | Salida de altavoz posterior | Salida de altavoz posterior | Salida de altavoz posterior |
| Lime (Panel posterior) | Salida de línea | Salida de altavoz frontal | Salida de altavoz frontal | Salida de altavoz frontal |
| Rosa (Panel posterior) | Entrada de micrófono | Entrada de micrófono | Graves/Central | Graves/Central |
| Lime (Panel frontal) | - | - | - | Salida de altavoz lateral |

- Abrazadera de ranura de expansión. Retire la abrazadera de la ranura de expansión para instalar una tarjeta de expansión.
- Puerto LAN (RJ-45). Este puerto permite establecer una conexión Gigabit con una red de área local (LAN) a través de un hub de red.

Indicadores LED del puerto LAN

| Indicador LED de | actividad/enlace | | Indicador LED de velocidad |
|------------------|----------------------|---------|----------------------------|
| Estado | Descripción | Estado | Descripción |
| Apagado | Sin enlace | Apagado | Conexión de 10 Mbps |
| NARANJA | Con enlace | NARANJA | Conexión de 100 Mbps |
| INTERMITENTE | Transmisión de datos | VERDE | Conexión de 1 Gbps |

INDICADOR LED ACT/LINK INDICADOR (ACTIVIDAD/ LED SPEED ENLACE) (VELOCIDAD)



Puerto LAN



Orificios de ventilación. Estos orificios están destinados a la ventilación del equipo.



NO obstruya ni cubra los orificios de ventilación del chasis. Garantice siempre la ventilación correcta al equipo.

Instalación del equipo


Siga los pasos descritos en este apartado para conectar al equipo los principales dispositivos de hardware (como un monitor externo, un teclado, un ratón y el cable de alimentación).

Uso de los puertos de salida de pantalla integrados en la placa

Conecte el monitor al puerto de salida de pantalla integrado en la placa.


Para conectar un monitor externo a través de un puerto de salida de pantalla integrado en la placa:

- Conecte un monitor VGA al puerto VGA, un monitor DVI-D al puerto DVI-D o un monitor HDMI al puerto HDMI situados en el panel posterior del equipo.
- 2. Conecte el monitor a una fuente de alimentación.




Conexión de un teclado USB y un ratón USB

Conecte un teclado USB y un ratón USB a los puertos USB situados en el panel posterior del equipo.



Conexión del cable de alimentación

Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación situado en el panel posterior del equipo y el otro extremo a una fuente de alimentación.




Encendido del equipo

Siga los pasos descritos en este apartado para aprender a encender el equipo una vez instalado.

Encendido del equipo

Para encender el equipo:

- 1. Encienda la fuente de alimentación.
- 2. Encienda el monitor.
- 3. Pulse el botón de encendido del equipo.



4. Espere mientras el sistema se carga automáticamente.



Para obtener detalles acerca del apagado de su PC de sobremesa, consulte el Manual del usuario de Windows® 7 o Windows® 8.1, que puede encontrar en este manual.

Capítulo 2

Conexión de dispositivos al equipo

Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB

Este equipo de sobremesa cuenta con puertos USB 2.0/1.1 y USB 3.0 27tanto en el panel frontal como en el posterior. Los puertos USB permiten conectar dispositivos USB como, por ejemplo, dispositivos de almacenamiento.

Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB:


• Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en el equipo.



Przednie oraz tylne porty USB 2.0 i USB 3.0 można włączać lub wyłączać niezależnie w ustawieniach systemu BIOS. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Configuring the USB ports using the BIOS (Konfiguracja portów USB za pomocą systemu BIOS) w rozdziale 3 w tym podręczniku użytkownika.

Panel frontal

Panel posterior






Para obtener detalles, consulte la sección Quitar un dispositivo de almacenamiento USB en el Manual del usuario de Windows® 7 o Windows® 8.1, que puede encontrar en este manual.


Conexión de un micrófono y unos auriculares

Este equipo de sobremesa cuenta con puertos de micrófono y auriculares tanto en el panel frontal como en el posterior. Los puertos de E/S de audio situados en el panel posterior permiten conectar sistemas de altavoces estéreo de 2.1, 4.1, 5.1 y 7.1 canales.


Conexión de unos auriculares y un micrófono




Conexión de un sistema de altavoces de 2.1 canales




Conexión de un sistema de altavoces de 4.1 canales



Conexión de un sistema de altavoces de 5.1 canales



Conexión de un sistema de altavoces de 7.1 canales



Conexión de varias pantallas externas

Puede que el PC de sobremesa disponga de puertos VGA, HDMI o DVI; úselos para conectar varias pantallas externas.




Si el equipo cuenta con una tarjeta gráfica instalada, conecte los monitores a los puertos de salida de la tarjeta gráfica.

Configuración de varias pantallas

Es posible establecer los modos de pantalla durante el uso de varios monitores. Puede usar el monitor complementario como duplicado de la pantalla principal o como extensión (para ampliar el espacio del escritorio de Windows).

Para configurar varias pantallas:

- Apaque el equipo.
- Conecte los dos monitores al equipo y, a continuación, conecte los cables de alimentación a los monitores. Consulte el apartado Instalación del equipo en el Capítulo 1 si desea obtener más información acerca de la conexión de un monitor al equipo.





Algunas tarjetas gráficas sólo presentan información a través de la pantalla configurada como principal durante la etapa POST. La función de pantalla dual sólo funciona en Windows.

- 3. Encienda el equipo.
- 4. Defina la configuración de Screen Resolution (Resolución de la pantalla).




Para obtener detalles, consulte la sección **Definir la configuración de resolución de la pantalla** en el Manual del usuario de **Windows® 7 o Windows® 8.1**, que puede encontrar en este manual.

Conexión de un televisor HDTV

El equipo admite la conexión de un televisor de alta definición (HDTV) al puerto HDMI.



- Es preciso usar un cable HDMI para conectar un televisor HDTV al equipo. El cable HDMI debe adquirirse por separado.
- A fin de garantizar la máxima calidad de imagen, asegúrese de que la longitud del cable HDMI sea inferior a 15 metros.



Capítulo 3

Uso del equipo

Postura correcta durante el uso del PC de sobremesa

Es aconsejable adoptar la postura correcta durante el uso del PC de sobremesa con objeto de evitar la sobrecarga de muñecas, manos y otros músculos y articulaciones. Este apartado contiene sugerencias que le permitirán evitar la incomodidad física y las posibles lesiones que podría sufrir durante el uso y disfrute del PC de sobremesa.




Para mantener la postura correcta:

- Coloque la silla de tal modo que los codos queden a la altura del teclado o ligeramente por encima; ello le permitirá escribir con más comodidad.
- Ajuste la altura de la silla de tal modo que las rodillas queden a una altura ligeramente superior a la de las caderas para que la parte posterior de los muslos permanezca relajada. Si es necesario, use un reposapiés para elevar la altura de las rodillas.
- Ajuste el respaldo de la silla de modo que la base de la columna quede apoyada firmemente e inclinada ligeramente hacia atrás.
- Siéntese derecho con las rodillas, los codos y las caderas formando un ángulo aproximado de 90° al trabajar con el PC.
- Coloque el monitor frente a usted y ajuste la parte superior de la pantalla del monitor a la altura de los ojos, de tal modo que mire ligeramente hacia abajo al contemplar la imagen representada en la pantalla.
- Mantenga el ratón cerca del teclado y, si es preciso, use un reposamuñecas para reducir la presión soportada por las muñecas al escribir.
- Use el PC de sobremesa en una zona bien iluminada; manténgalo alejado de fuentes de resplandor, como ventanas o lugares expuestos a la incidencia directa de la luz solar.
- Lleve a cabo breves descansos periódicos durante el uso del PC de sobremesa.

Uso del lector de tarjetas de memoria

Las cámaras digitales y otros dispositivos de captura de imágenes usan tarjetas de memoria para almacenar imágenes digitales o archivos multimedia en ellas. El lector de tarjetas incorporado en el panel frontal del sistema permite leer y escribir datos en tarjetas de memoria de diferentes tipos.



Para usar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas que corresponda.



- Las tarjetas de memoria cuentan con una muesca que impide introducirlas en una posición incorrecta. NO trate de insertar una tarjeta en una ranura por la fuerza; la tarjeta podría resultar dañada.
- Puede insertar medios en una o más ranuras para tarjetas y usarlos todos independientemente. No inserte más de una tarjeta de memoria en una ranura.
- Seleccione un programa en la ventana AutoPlay (Reproducción automática) para acceder a los archivos.



- En Windows® 7, Si la función AutoPlay (Reproducción automática) NO está habilitada en el equipo, haga clic en el botón Start (Inicio) de Windows® 7 en la barra de tareas; haga clic en Computer (Equipo) y, a continuación, haga doble clic en el icono de la tarjeta de memoria para acceder a los datos almacenados en ella.
- En Windows® 8.1, Si la función AutoPlay (Reproducción automática) NO está habilitada en el equipo, mantenga el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows® y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la miniatura de la pantalla Inicio. En el menú emergente, haga clic en File Explorer (Explorador de archivos) y, a continuación, haga doble clic en el icono de la tarjeta de memoria para acceder a los datos de la misma.
- Cada una de las ranuras para tarjetas dispone de un icono de unidad propio en la pantalla Computer (Equipo).
- Cuando haya terminado, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la unidad de tarjeta de memoria en la pantalla Computer (Equipo) y, a continuación, haga clic en Eject (Expulsar); quite la tarjeta a continuación.



En Windows® 8.1, Mantenga el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows® y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la miniatura de la pantalla Inicio. En el menú emergente, haga clic en File Explorer (Explorador de archivos) para abrir la pantalla Computer (Equipo).



No quite una tarjeta durante una operación de lectura, copia, formato o eliminación de los datos contenidos en ella; de lo contrario, los datos podrían perderse.



Use la función "Safely Remove Hardware and Eject Media" (Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio), accesible a través del área de notificación de Windows, para quitar la tarjeta de memoria.

Uso de la unidad óptica



Inserción de un disco óptico Para insertar un disco óptico:

- Mientras el sistema está encendido, presione el botón de expulsión para abrir la bandeia.
- Coloque el disco en la unidad óptica con el lado de la etiqueta hacia fuera si el equipo de sobremesa está colocado verticalmente y con el lado de la etiqueta hacia arriba si el equipo de sobremesa está colocado horizontalmente.
- 3. Presione la bandeja para cerrarla.
- Seleccione un programa en la ventana AutoPlay (Reproducción automática) para acceder a los archivos.



Si la función de reproducción automática NO está habilitada en su PC, realice el siguiente procedimiento para acceder a los datos de un disco óptico:

- En Windows®7, haga clic en Start (Inicio) > Computer (Equipo) y, a continuación, haga doble clic en el icono de la unidad de CD/DVD.
- En Windows® 8.1, mantenga el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows® y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la miniatura de la pantalla Inicio. En el menú emergente, haga clic en File Explorer (Explorador de archivos) y, a continuación, haga doble clic en el icono de la unidad de CD/DVD.

Extracción de un disco óptico

Para extraer un disco óptico:

- Con el sistema encendido, lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para expulsar la bandeja:
 - Pulse el botón de expulsión situado bajo el embellecedor de la bahía de unidad.
 - Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la unidad de CD/ DVD en la pantalla Computer (Equipo) y, a continuación, haga clic en Eject (Expulsar).



Para acceder a la pantalla **Computer (Equipo)**, mantenga el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows® y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la miniatura de la pantalla Inicio. En el menú emergente, haga clic en **File Explorer (Explorador de archivos)** para abrir la pantalla **Computer (Equipo)**.

Extraiga el disco de la bandeja de disco.

Capítulo 4

Conexión a Internet

Conexión por cable

Use un cable RJ-45 para conectar el equipo a un módem DSL/por cable o a una red de área local (LAN).

Conexión a través de un módem DSL/por cable


Para establecer una conexión a través de un módem DSL/por cable:

Instale el módem DSL/por cable.



Consulte la documentación que incluve el módem DSL/por cable.

 Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto LAN (RJ-45) situado en el panel posterior del equipo y el otro extremo a un módem DSL/por cable.



- 3. Encienda el módem DSL/por cable y el equipo.
- 4. Configure los parámetros necesarios para establecer una conexión a Internet.




- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) si desea obtener información o asistencia acerca de la configuración de la conexión a Internet.
- Para obtener detalles, consulte la sección Definir la configuración de conexión a Internet en el Manual del usuario de Windows® 7 o Windows® 8.1, que puede encontrar en este manual.

Conexión a través de una red de área local (LAN)

Para establecer una conexión a través de una red LAN:

 Conecte un extremo de un cable RJ-45 al puerto LAN (RJ-45) situado en el panel posterior del equipo y el otro extremo a la red LAN.



- 2. Encienda el equipo.
- 3. Configure los parámetros necesarios para establecer una conexión a Internet.




- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) si desea obtener información o asistencia acerca de la configuración de la conexión a Internet.
- Para obtener detalles, consulte la sección Definir la configuración de conexión a Internet en el Manual del usuario de Windows® 7 o Windows® 8.1, que puede encontrar en este manual.

Conexión inalámbrica (disponible sólo en determinados modelos)

Conecte el equipo a Internet a través de una conexión inalámbrica.



Para establecer una conexión inalámbrica, es necesario conectarse a un punto de acceso (PA) inalámbrico.





- Para aumentar el alcance y la sensibilidad de la señal de radio inalámbrica, conecte las antenas externas a los conectores de antena de la tarjeta ASUS WLAN.
- Coloque las antenas en la parte superior del equipo para conseguir el máximo rendimiento inalámbrico.
- · Las antenas externas son opcionales.
- Para obtener detalles, consulte la sección Definir la configuración de conexión a Internet en el Manual del usuario de Windows® 7 o Windows® 8.1, que puede encontrar en este manual.

Capítulo 5

Resolución de problemas

Resolución de problemas

Este capítulo describe problemas comunes a los que el usuario podría enfrentarse durante el uso del equipo y aporta posibles soluciones para los mismos.

- ? El equipo no se puede encender; el indicador LED de encendido situado en el panel frontal no se ilumina.
 - Compruebe que el equipo se encuentre conectado correctamente.
 - Compruebe que la toma de suministro eléctrico funcione.
 - Compruebe que la fuente de alimentación se encuentre encendida. Consulte el apartado Encendido/apagado del equipo en el Capítulo 1 si desea obtener más información.

? El equipo se bloquea.

- Lleve a cabo los pasos descritos a continuación para cerrar los programas que no respondan:
 - Pulse las teclas <Alt> + <Ctrl> + <Borrar> en el teclado y haga clic en Task Manager (Administrador de tareas).
 - 2. Realice el siguiente procedimiento según el sistema operativo instalado:

En Windows® 7:

- a) Haga clic en la pestaña Applications (Aplicaciones).
- b) Seleccione el programa que no responda y haga clic en End Task (Finalizar tarea).

En Windows® 8.1:

En la ficha **Processes (Procesos)** del **Task Manager (Administrador de tareas)**, seleccione el programa que no responda y, a continuación, haga clic en **End Task (Finalizar tarea)**.

- Si el teclado no responde, mantenga pulsado el botón de encendido situado en la parte superior del chasis hasta que el equipo se apague. Pulse de nuevo el botón de encendido a continuación para encender el equipo.
- ? No puedo conectarme a una red inalámbrica empleando la tarjeta WLAN ASUS (disponible sólo en determinados modelos).
 - Asegúrese de haber introducido la clave de seguridad de red correcta para la red inalámbrica a la que desee conectarse.
 - Conecte las antenas externas (opcional) a los conectores de antena de la tarjeta WLAN de ASUS y coloque dichas antenas en la parte superior del chasis del equipo para obtener el mejor rendimiento inalámbrico.

? Las teclas de dirección del teclado numérico no funcionan.

Compruebe si el indicador LED Number Lock (Bloq Num) está apagado. Si el indicador LED Number Lock (Bloq Num) está encendido, las teclas del teclado numérico sólo permitirán introducir números. Pulse la tecla Number Lock (Bloq Num) para apagar el indicador LED si desea usar las teclas de dirección del teclado numérico.

? El monitor no muestra ninguna imagen.

- Compruebe que el monitor se encuentre encendido.
- Asegúrese de que el monitor se encuentre conectado correctamente al puerto de salida de vídeo del equipo.
- Si el equipo cuenta con una tarjeta de gráficos discretos, asegúrese de conectar el monitor a un puerto de salida de vídeo perteneciente a la tarjeta de gráficos discretos.
- Compruebe si alguna de las patillas del conector de vídeo del monitor está torcida. Si detecta la existencia de patillas torcidas, sustituya el cable del conector de vídeo del monitor.
- Compruebe que el monitor se encuentre conectado correctamente a una fuente de alimentación.
- Consulte la documentación suministrada con el monitor si desea obtener más información acerca de la resolución de problemas.

? Durante el uso de varios monitores, sólo uno de ellos muestra imágenes.

- Asegúrese de que ambos monitores se encuentren encendidos.
- Es normal que sólo el monitor conectado al puerto VGA muestre imágenes durante la etapa POST. La función de pantalla dual sólo funciona con Windows
- Si el equipo cuenta con una tarjeta gráfica instalada, asegúrese de conectar los monitores a los puertos de salida de la tarjeta gráfica.
- Compruebe si la configuración para el uso de varias pantallas es correcta.

? El equipo no detecta un dispositivo de almacenamiento USB.

- La primera vez que se conecta un dispositivo de almacenamiento USB a un equipo, Windows instala automáticamente el controlador correspondiente.
 Espere unos minutos y acceda a Mi PC para comprobar si el equipo ha detectado el dispositivo de almacenamiento USB.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a otro equipo para comprobar si está averiado o no funciona correctamente.

? Deseo restaurar o deshacer los cambios que he aplicado a la configuración de sistema del equipo sin que ello afecte a mis archivos o datos personales.

En Windows® 7:

La función System Restore (Restaurar sistema) de Windows® permite restaurar o deshacer cambios aplicados a la configuración de sistema del equipo sin que ello afecte a los datos personales (como, por ejemplo, a documentos o fotos). Si desea obtener más información, consulte el apartado **Restauración del sistema** en el Capítulo 2.

En Windows® 8.1:

Puede usar la opción de recuperación Refresh everything without affecting your files (Actualizar todo sin alterar los archivos) de Windows® 8.1 para restaurar el sistema o deshacer los cambios aplicados a la configuración sin alterar archivos personales, como documentos o fotografías. Para usar esta opción de recuperación, en la Charms bar, haga clic en Settings (Configuración) > Change PC Settings (Cambiar la configuración del PC) > General, seleccione Refresh everything without affecting your files (Actualizar todo sin alterar los archivos) y haga clic en Get Started (Comenzar).

? La imagen no presenta la relación de aspecto correcta en un televisor HDTV.

 Este efecto se debe al uso de diferentes resoluciones por parte del monitor y el televisor HDTV. Ajuste la resolución de pantalla a aquélla que corresponda al televisor HDTV. Para cambiar la resolución de pantalla:

Fn Windows® 7

- Lleve a cabo cualquiera de las acciones descritas a continuación para abrir la pantalla de configuración Screen Resolution (Resolución de pantalla):
 - Haga clic en > Control Panel (Panel de control) > Appearance and Personalization (Apariencia y personalización) > Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).
 - Haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto del escritorio de Windows. Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en Personalize (Personalizar) > Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).
- Ajuste la resolución. Consulte la documentación suministrada con el televisor HDTV si desea conocer su resolución.
- Haga clic en Apply (Aplicar) o en OK (Aceptar). A continuación, haga clic en Keep Changes (Conservar cambios) en el mensaje de confirmación.

En Windows® 8.1:

Lleve a cabo cualquiera de las acciones descritas a continuación para abrir la pantalla de configuración **Screen Resolution (Resolución de pantalla)**:

Desde la pantalla de inicio

 a) Vaya a la pantalla Todas las aplicaciones y ancle Panel de control a la pantalla de inicio.



Para obtener información más detallada, consulte Anclar una aplicación a la pantalla de inicio del apartado Trabajar con aplicaciones estilo Windows®.

 En Panel de control, haga clic en Ajustar resolución de pantalla en Apariencia y personalización.

Desde la pantalla Modo de escritorio

- a) Inicie el Modo de escritorio desde la pantalla de inicio.
- b) Haga clic con el botón secundario en cualquier punto de la pantalla Modo de escritorio.
 Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en Personalize (Personalizar)> Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).

ASUS K30AM / K30AM-J 37

? Los altavoces no reproducen sonido.

- Asegúrese de conectar los altavoces al puerto de salida de línea (de color lima) situado en el panel frontal o el panel posterior.
- Compruebe que los altavoces se encuentren conectados a una fuente de alimentación eléctrica y encendidos.
- Ajuste el volumen de los altavoces.
- Asegúrese de no haber desactivado el sonido del sistema.
 - Si lo ha hecho, el icono de volumen presentará este aspecto: Para habilitar el sonido del sistema, haga clic en el área de notificación de Windows y, a continuación, haga clic en .
 - Si el sonido del sistema no está desactivado, haga clic en y arrastre el control deslizante para ajustar el volumen.
- Conecte los altavoces a otro equipo para comprobar si funcionan correctamente.

? La unidad DVD no lee un disco.

- Compruebe si ha colocado el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.
- Compruebe que el disco se encuentre centrado en la bandeja, en especial si su forma o tamaño son poco frecuentes.
- Compruebe si el disco está arañado o deteriorado de cualquier otro modo.

? El botón de expulsión de la unidad DVD no responde.

1. En Windows® 7, haga clic en > Computer (Equipo).

En Windows® 8.1, Mantenga el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows® y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la miniatura de la pantalla Inicio. En el menú emergente, haga clic en File Explorer (Explorador de archivos) para abrir la pantalla Computer (Equipo).

Haga clic con el botón secundario del ratón en y, a continuación, haga clic en Eject (Expulsar) en el menú.

Encendido

| Problema | Posible causa | Acción |
|--|--|--|
| El equipo no se enciende. | El voltaje de alimentación no es correcto. | Coloque el conmutador de voltaje de alimentación del equipo en la posición que corresponda a los requisitos de alimentación de su región. Ajuste la configuración de voltaje. Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre desconectado de la toma de suministro eléctrico. |
| (El indicador de encendido permanece | El equipo no está encendido. | Pulse el botón de encendido situado en el panel frontal y asegúrese de que el equipo se enciende. |
| apagado). | El cable de alimentación del equipo no está conectado correctamente. | Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre conectado correctamente. Use otro cable de alimentación compatible. |
| | Existe un problema relacionado con la fuente de alimentación (PSU). | Para solicitar ayuda, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de ASUS. |

ASUS K30AM / K30AM-J 39

Pantalla

| Problema | Posible causa | Acción |
|---|--|--|
| La pantalla no muestra ninguna imagen (permanece en color negro) después de encender el | El cable de transmisión de señal no está conectado al puerto VGA correcto del equipo. | Conecte el cable de transmisión de señal al puerto de pantalla correcto (aquél de tipo VGA integrado en la placa o perteneciente a la tarjeta de gráficos discretos). Si está usando una tarjeta VGA de gráficos discretos, conecte el cable de transmisión de señal a su puerto VGA. |
| equipo. | Existe un problema relacionado con el cable de transmisión de señal. | Intente conectar el equipo a otro monitor. |

Red LAN

| Problema | Posible causa | Acción |
|--------------------------------------|---|---|
| | El cable de red LAN no está conectado. | Conecte el cable de red LAN al equipo. |
| | Existe un problema relacionado con el cable de red LAN. | Asegúrese de que el indicador LED LAN se encuentre encendido. Si no es así, pruebe con otro cable de red LAN. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado por ASUS. |
| No se puede acceder a Internet | El equipo no está conectado correctamente a un router o hub. | Asegúrese de que el equipo se encuentre conectado correctamente a un router o hub. |
| Internet. | La configuración de red no es correcta. | Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) y solicite la configuración de red LAN correcta que deba aplicar. |
| | Existe un problema relacionado con el uso del software antivirus. | Cierre el software antivirus. |
| | Existe un problema relacionado con el controlador. | Vuelva a instalar el controlador de red LAN. |

Audio

| Problema | Posible causa | Acción |
|-----------------------|---|---|
| | Los altavoces o auriculares no están conectados al puerto correcto. | Consulte el manual del usuario del equipo para determinar la ubicación del puerto correcto. Desconecte los altavoces del equipo y vuelva a conectarlos a continuación. |
| El equipo no | Los altavoces o auriculares no funcionan. | Pruebe con otros altavoces o auriculares. |
| reproduce sonidos. | Los puertos de audio frontales o posteriores no funcionan. | Pruebe a conectar los altavoces o auriculares a los puertos de audio frontales y posteriores. Si alguno de ellos falla, compruebe si está configurado como puerto multicanal. |
| | Existe un problema relacionado con el controlador. | Vuelva a instalar el controlador de audio. |

Sistema

| Problema | Posible causa | Acción |
|---|--|--|
| | Existen demasiados programas en ejecución. | Cierre algunos programas. |
| El sistema parece demasiado lento. | El equipo ha sufrido el ataque de un virus. | Use un software antivirus para detectar la presencia de virus y reparar el equipo. Vuelva a instalar el sistema operativo. |
| | El disco duro ha sufrido un error. | Envíe el disco duro dañado a un Centro de asistencia técnica autorizado por ASUS y solicite su reparación. Sustituya el disco duro por otro nuevo. |
| El sistema se bloquea o falla con frecuencia. | Existe un problema relacionado con los módulos de memoria. | Sustituya los módulos de memoria por otros compatibles. Retire los módulos de memoria complementarios que haya instalado y compruebe si el problema persiste. Para solicitar ayuda, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de ASUS. |
| | El equipo no recibe ventilación suficiente. | Instale el equipo en una zona en la que disfrute de un flujo de aire más favorable. |
| | Se ha instalado software no compatible. | Vuelva a instalar el SO y el software compatible. |

ASUS K30AM / K30AM-J 41

CPU

| Problema | Posible causa | Acción |
|------------------------------------|---|---|
| | El equipo se está iniciando. | Se trata de un efecto normal; al encender el equipo, el ventilador gira a toda velocidad. La velocidad del ventilador se reduce de nuevo cuando el equipo carga el SO. |
| El equipo genera demasiado ruido | La configuración del BIOS se ha modificado. | Restaure la configuración del BIOS a sus valores predeterminados. |
| tras encenderlo. | La versión del BIOS no es la más reciente. | Actualice el BIOS a la versión más reciente. Visite el sitio web de soporte de ASUS a través de la dirección http://support.asus.com si desea descargar la versión más reciente del BIOS. |
| El equipo genera | El ventilador de la CPU se ha sustituido. | Asegúrese de usar un ventilador para CPU compatible o recomendado por ASUS. |
| | El equipo no recibe ventilación suficiente. | Instale el equipo en una zona en la que disfrute de un flujo de aire más favorable. |
| demasiado ruido durante el uso. | La temperatura del sistema es demasiado elevada. | Actualice el BIOS. Si sabe cómo desmontar y montar la placa base, intente limpiar el interior del chasis. Si desea solicitar asistencia, póngase en contacto con el Centro de asistencia de ASUS. |



Si el problema persiste, consulte la tarjeta de garantía del PC de sobremesa y póngase en contacto con un Centro de asistencia técnica autorizado por ASUS. Visite el sitio web de soporte de ASUS a través de la dirección http://support.asus.com/ si desea obtener información acerca de los centros de asistencia técnica.



Equipo de sobremesa ASUS Windows® 7 / Windows® 8.1 Manual del usuario

S8623 Primera edición Febrero 2014

Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc.

Todos los derechos reservados.

Capítulo 1

Uso de Windows® 7

Primer inicio del equipo

Al iniciar el equipo por primera vez, aparece una serie de pantallas cuyo objetivo es guiarle a través de la configuración de los parámetros básicos del sistema operativo Windows® 7.

Para iniciar el equipo por primera vez:

- Encienda el equipo. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla Set Up Windows (Configuración de Windows).
- 2. Seleccione su idioma en la lista desplegable. Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione los valores que correspondan en las listas desplegables Country or region (País o región), Time and currency (Hora y moneda) y Keyboard layout (Distribución del teclado). Haga clic en Next (Siguiente).
- Introduzca nombres únicos en los campos User Name (Nombre de usuario) y Computer Name (Nombre del equipo). Haga clic en Next (Siguiente).
- Introduzca la información necesaria para establecer su contraseña y haga clic en Next (Siguiente). O bien, puede hacer clic en Next (Siguiente) para omitir este paso sin introducir información.



Si desea establecer una contraseña para su cuenta más tarde, consulte el apartado Configuración de una cuenta de usuario y una contraseña en este capítulo.

- Lea detenidamente los términos de la licencia. Active la casilla de verificación I
 accept the license terms (Acepto los términos de licencia) y haga clic en Next
 (Siguiente).
- Seleccione la opción Use recommended settings (Usar la configuración recomendada) o Install important updates only (Instalar sólo las actualizaciones importantes) para establecer la configuración de seguridad del equipo. Si desea omitir este paso, seleccione la opción Ask me later (Preguntarme más tarde).
- 8. Revise la configuración de fecha y hora. Haga clic en **Next (Siguiente)**. El sistema cargará la nueva configuración y se reiniciará. Ya puede comenzar a usar el equipo.

Uso del escritorio de Windows® 7



Haga clic en el icono Start (Inicio) Help and Support (Ayuda y soporte técnico) si desea obtener información complementaria acerca de Windows® 7.

Uso del menú Start (Inicio)

El menú Start (Inicio) proporciona acceso a programas, utilidades y demás componentes útiles del equipo. También permite obtener información complementaria acerca de Windows 7 a través de la función **Help and Support (Ayuda y soporte técnico)**.

Inicio de componentes desde el menú Start (Inicio) Para iniciar componentes desde el menú Start (Inicio):

- 1. En la barra de tareas de Windows®, haga clic en el icono Start (Inicio)
- 2. En el menú Start (Inicio), seleccione el componente que desee iniciar.



Puede anclar programas al menú Start (Inicio) para que se muestren siempre al abrirlo. Si desea obtener más información, consulte el apartado **Anclaje de programas al menú Start (Inicio) o a la barra de tareas** en este capítulo.

Uso del componente Getting Started (Tareas iniciales)

El componente **Getting Started (Tareas iniciales)** del menú Start (Inicio) contiene información acerca de ciertas tareas básicas que le ayudarán a familiarizarse con el uso de Windows® 7 (como la personalización de Windows®, la agregación de nuevos usuarios y la transferencia de archivos).

Para usar el componente Getting Started (Tareas iniciales):

- En la barra de tareas de Windows®, haga clic en el icono Start (Inicio) para abrir el menú Start (Inicio).
- Seleccione la opción Getting Started (Tareas iniciales). Aparecerá una lista de tareas disponibles.
- 3. Seleccione la tarea que desee llevar a cabo.

Uso de la barra de tareas

La barra de tareas permite iniciar y administrar programas y componentes instalados en el equipo.

Inicio de un programa desde la barra de tareas

Para iniciar un programa desde la barra de tareas:

 En la barra de tareas de Windows[®], haga clic en un icono para iniciarlo. Haga clic en el icono de nuevo para ocultar el programa correspondiente.



Puede anclar a la barra de tareas aquellos programas que desee que se muestren constantemente. Si desea obtener más información, consulte el apartado Anclaje de programas al menú Start (Inicio) o a la barra de tareas en este capítulo.

Anclaje de componentes a una Jump List (Lista de acceso rápido)

Al hacer clic con el botón secundario del ratón en un icono de la barra de tareas, se abre una Jump List (Lista de acceso rápido) que permite acceder rápidamente a determinados vínculos relacionados con el programa o componente. Puede anclar componentes (como sitios web, carpetas o unidades que abra con frecuencia o archivos multimedia reproducidos recientemente) a una Jump List (Lista de acceso rápido).

Para anclar un componente a una Jump List (Lista de acceso rápido):

- En la barra de tareas, haga clic con el botón secundario del ratón en un icono.
- En la Jump List (Lista de acceso rápido), haga clic con el botón secundario del ratón en el componente que desee anclar y, a continuación, seleccione la opción Pin to this list (Anclar a esta lista).

Desanclaje de componentes de una Jump List (Lista de acceso rápido) Para desanclar un componente de una Jump List (Lista de acceso rápido):

- 1. En la barra de tareas, haga clic con el botón secundario del ratón en un icono.
- En la Jump List (Lista de acceso rápido), haga clic con el botón secundario del ratón en el componente que desee quitar de la Jump List (Lista de acceso rápido) y, a continuación, seleccione la opción Unpin from this list (Desanclar de esta lista).

Anclaje de programas al menú Start (Inicio) o a la barra de tareas Para anclar un programa al menú Start (Inicio) o a la barra de tareas:

- En la barra de tareas de Windows[®], haga clic en el icono Start (Inicio) para abrir el menú Start (Inicio).
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el componente que desee anclar al menú Start (Inicio) o a la barra de tareas.
- Seleccione la opción Pin to Taskbar (Anclar a la barra de tareas) o Pin to Start menu (Anclar al menú Inicio).



O bien, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de un programa en ejecución que aparezca en la barra de tareas y seleccione la opción Pin this program to taskbar (Anclar este programa a la barra de tareas).

Desanclaje de programas del menú Start (Inicio)

Para desanclar un programa del menú Start (Inicio):

- En la barra de tareas de Windows®, haga clic en el icono Start (Inicio) para abrir el menú Start (Inicio).
- En el menú Start (Inicio), haga clic con el botón secundario del ratón en el programa que desee desanclar y, a continuación, seleccione la opción Remove from this list (Quitar de esta lista).

Desanclaje de programas de la barra de tareas

Para desanclar un programa de la barra de tareas:

 En la barra de tareas, haga clic con el botón secundario del ratón en el programa que desee quitar de la barra de tareas y, a continuación, seleccione la opción Unpin this program from taskbar (Desanclar este programa de la barra de tareas).

Uso del área de notificación

De forma predeterminada, el área de notificación muestra los tres iconos siguientes:

| <u>-</u> | Notificación de Action Center (Centro de actividades) |
|----------|--|
| F | Haga clic en este icono para abrir el panel Action Center (Centro de actividades) de Windows® y ver todos los mensajes de alerta y notificaciones. |
| | Conexión de red |
| ф | Este icono muestra el estado de conexión y la intensidad de la señal correspondientes a una conexión de red por cable o inalámbrica. |
| r(ka) | Volumen |
| 40 | Haga clic en este icono para ajustar el volumen. |

Visualización de una notificación de alerta

Para ver una notificación de alerta:

 Haga clic en el icono Notification (Notificación) : a continuación, haga clic en un mensaje para abrirlo.




Si desea obtener más información, consulte el apartado Uso del panel Action Center (Centro de actividades) de Windows[®] en este capítulo.

Personalización de iconos y notificaciones

Puede optar por mostrar u ocultar determinados iconos y notificaciones en la barra de tareas o el área de notificación.

Para personalizar los iconos y notificaciones:



- 2. Haga clic en Customize (Personalizar).
- En la lista desplegable, seleccione los comportamientos de los iconos o componentes que desee personalizar.

Administración de archivos y carpetas

Uso del Explorador de Windows®

El Explorador de Windows® permite ver, administrar y organizar archivos y carpetas.

Inicio del Explorador de Windows®

Para iniciar el Explorador de Windows:

- En la barra de tareas de Windows[®], haga clic en el icono Start (Inicio)
 para abrir el menú Start (Inicio).
- 2. Haga clic en Computer (Equipo) para iniciar el Explorador de Windows.

Exploración de archivos y carpetas

Para explorar archivos y carpetas:

- 1. Inicie el Explorador de Windows.
- En los paneles de navegación o vista, navegue hasta la ubicación en la que se encuentren los datos.
- En la barra de ruta de navegación, haga clic en la flecha para ver el contenido de la unidad o carpeta.

Personalización de la vista de archivos y carpetas

Para personalizar la vista de archivos y carpetas:

- Inicie el Explorador de Windows.
- 2. En el panel de navegación, seleccione la ubicación en la que se encuentren los datos.
- 3. En la barra de herramientas, haga clic en el icono View (Vista) 🚟 🖜
- En el menú View (Vista), desplace el control deslizante para seleccionar un modo de visualización de archivos y carpetas.



También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto del panel **View (Vista)** y seleccionar el tipo de vista que desee.

Organización de archivos

Para organizar los archivos:

- Inicie el Explorador de Windows.
- 2. En el campo Arrange by (Organizar por), haga clic para abrir la lista desplegable.
- 3. Seleccione el tipo de organización que prefiera.

Ordenación de archivos

Para ordenar los archivos:

- Inicie el Explorador de Windows.
- 2. Haga clic con el botón secundario en cualquier punto del panel View (Vista).
- 3. En el menú que aparecerá a continuación, seleccione la opción **Sort by (Ordenar por)** y, a continuación, el tipo de ordenación que prefiera.

Agrupación de archivos

Para agrupar los archivos:

- Inicie el Explorador de Windows.
- 2. Haga clic con el botón secundario en cualquier punto del panel View (Vista).
- 3. En el menú que aparecerá a continuación, seleccione la opción **Group by (Agrupar por)** y, a continuación, el tipo de agrupación que prefiera.

Agregación de una carpeta nueva

Para agregar una carpeta nueva:

- 1. Inicie el Explorador de Windows.
- 2. En la barra de herramientas, haga clic en New folder (Nueva carpeta).
- 3. Introduzca el nombre que desee asignar a la nueva carpeta.



También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en cualquier punto del panel View (Vista) y, a continuación, seleccionar las opciones New (Nuevo) > Folder (Carpeta).

Realización de una copia de seguridad de archivos

Configuración de una copia de seguridad

Para configurar una copia de seguridad:

- Haga clic en > All Programs (Todos los programas) > Maintenance (Mantenimiento) > Backup and Restore (Copias de seguridad y restauración).
- Haga clic en Set up backup (Configurar copia de seguridad). Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione la ubicación de destino de la copia de seguridad. Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione la opción Let Windows choose (recommended) (Dejar a Windows que elija (recomendado)) o Let me choose (Dejarme elegir) para establecer el modo de copia de seguridad.



Si selecciona la opción Let Windows choose (Dejar a Windows que elija), Windows no incluirá en la copia de seguridad los programas, los archivos en formato FAT, los archivos almacenados en la papelera de reciclaje ni los archivos temporales de tamaño equivalente o superior a 1 GB.

5. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para finalizar el proceso.

Restauración del sistema

La función System Restore (Restaurar sistema) de Windows® crea puntos de restauración siempre que la configuración del sistema cambia y los vincula a una fecha y una hora. De este modo, facilita la restauración o reversión de los cambios aplicados a la configuración del equipo sin que ello afecte a los datos personales.

Para restaurar el sistema:

- Cierre todas las aplicaciones en ejecución.
- Haga clic en All Programs (Todos los programas) > Accessories (Accesorios) > System Tools (Herramientas del sistema) > System Restore (Restaurar sistema).
- 3. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo el proceso.

Protección del equipo

Uso del panel Action Center (Centro de actividades) de Windows® 7

El panel Action Center (Centro de actividades) de Windows® 7 proporciona notificaciones de alerta, información de seguridad e información de mantenimiento del sistema y ofrece la posibilidad de solucionar y corregir automáticamente algunos de los problemas informáticos más comunes.



Es posible personalizar las notificaciones. Si desea obtener más información, consulte el apartado **Personalización de iconos y notificaciones** en este capítulo.

Inicio del panel Action Center (Centro de actividades) de Windows® 7 Para iniciar el panel Action Center (Centro de actividades) de Windows® 7:

- Para iniciar el panel Action Center (Centro de actividades) de Windows 7, haga clic en el icono Notification (Notificación) y, a continuación, en Open Action Center (Abrir Centro de actividades).
- En el panel Action Center (Centro de actividades) de Windows 7, haga clic en la tarea que desee llevar a cabo.

Uso de Windows® Update

Windows Update permite buscar e instalar las actualizaciones más recientes con objeto de mejorar la seguridad y el rendimiento del equipo.

Inicio de Windows® Update

Para iniciar Windows® Update:

- En la barra de tareas de Windows®, haga clic en el icono Start (Inicio) para abrir el menú Start (Inicio).
- 2. Seleccione All Programs (Todos los programas) > Windows Update.
- 3. En la pantalla Windows Update, haga clic en la tarea que desee llevar a cabo.

Configuración de una cuenta de usuario y una contraseña

Puede crear cuentas de usuario y contraseñas para la gente que use el equipo.

Configuración de una cuenta de usuario

Para configurar una cuenta de usuario:

- En la barra de tareas de Windows[®], haga clic en S > Getting Started (Tareas iniciales) > Add new users (Agregar nuevos usuarios).
- Seleccione la opción Manage another account (Administrar otra cuenta).
- 3. Seleccione la opción Create a new account (Crear una nueva cuenta).
- 4. Introduzca el nombre que desee asignar al nuevo usuario.
- Seleccione la opción Standard user (Usuario estándar) o Administrator (Administrador) para asignar un tipo al usuario.
- 6. Cuando haya terminado, haga clic en Create Account (Crear cuenta).

Configuración de una contraseña de usuario

Para configurar una contraseña de usuario:

- 1. Seleccione el usuario para el que desee establecer una contraseña.
- 2. Seleccione la opción Create a password (Crear una contraseña).
- 3. Introduzca una contraseña y confírmela. Introduzca un indicio de contraseña.
- 4. Cuando haya terminado, haga clic en Create password (Crear contraseña).

Activación del software antivirus

El equipo cuenta con el software Internet Security de Trend Micro instalado de fábrica. Se trata de un software antivirus de otro fabricante que permite proteger un equipo frente a ataques de virus. Debe adquirirse por separado. Dispondrá de un periodo de prueba de 60 días tras la activación.

Para activar el software Internet Security de Trend Micro:

- 1. Ejecute la aplicación Internet Security de Trend Micro.
- Lea detenidamente los términos de la licencia. Haga clic en Agree & Activate (Aceptar y activar).
- Introduzca su dirección de correo electrónico y seleccione su ubicación. Haga clic en Next (Siguiente).
- 4. Haga clic en Finish (Finalizar) para finalizar la activación.

Uso de la función Help and Support (Ayuda y soporte técnico) de Windows®

La función Help and Support (Ayuda y soporte técnico) de Windows® ofrece acceso a guías y respuestas acerca del uso de aplicaciones en la plataforma Windows® 7.

Para iniciar la función Help and Support (Ayuda y soporte técnico) de Windows®, haga clic en Seporte Help and Support (Ayuda y soporte técnico).



Asegúrese de que el equipo cuente con conexión a Internet si desea recibir la ayuda en línea más reciente para Windows[®].

Capítulo 2

Primeros pasos

Primera puesta en marcha

Cuando inicie su ordenador por primera vez, aparecerán una serie de pantallas para guiarle en la configuración de los ajustes básicos de su sistema operativo Windows® 8.1.

Para poner en marcha su equipo de sobremesa por primera vez:

- Pulse el botón de encendido de su equipo de sobremesa. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla de configuración.
- En la pantalla de configuración, seleccione el idioma que desee utilizar en su equipo de sobremesa. Cuando aparezca otra configuración, seleccione el país o la región, el idioma de las aplicaciones, la configuración del teclado, la zona horaria y, a continuación, toque Next (Siguiente).
- 3. Lea atentamente los términos de la licencia y, a continuación, toque I Accept (Acepto).
- 4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar los siguientes elementos básicos:
 - Conexión
 - Personalización
 - Configuraciones
 - Su cuenta
- Después de configurar los elementos básicos, aparecerá el tutorial de Windows[®] 8.1.
 Véalo para obtener más información acerca de las funcionalidades de Windows[®]8.1.

Pantalla de bloqueo de Windows® 8.1

Cuando su equipo de sobremesa acceda al sistema operativo, es posible que aparezca la pantalla de bloqueo de Windows® 8.1. Para continuar, pulse sobre la pantalla de bloqueo o pulse cualquier tecla en el teclado de su equipo de sobremesa.

Uso de la interfaz de usuario estilo Windows®

La interfaz de usuario (IU) Windows® es la presentación en pantalla tipo mosaico utilizada en Windows® 8.1. Incluye las siguientes funciones:

Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio aparece una vez que ha iniciado sesión con éxito en su cuenta de usuario. Permite organizar todos los programas y aplicaciones que necesita en un solo lugar.

Puede pulsar la tecla de Windows aplicación.



Aplicaciones Windows®

Estas aplicaciones están ancladas a la pantalla Inicio con un formato mosaico para acceder a ellas fácilmente.



Para algunas aplicaciones, tendrá que iniciar sesión en su cuenta Microsoft antes de que se inicien totalmente.

Puntos de acceso

Los puntos de acceso en pantalla le permiten iniciar programas y acceder a la configuración de su equipo de sobremesa. Las funciones de estos puntos de acceso se pueden activar por medio del panel táctil.

Puntos de acceso en una aplicación iniciada



Puntos de acceso en la pantalla de Inicio





Visite la página siguiente para consultar las funciones de los puntos de acceso.

| Punto de acceso | Acción |
|--|---|
| Esquina superior izquierda | Desplace el puntero del ratón y haga clic en la miniatura de la aplicación reciente para volver a ella. |
| | Si inició más de una aplicación, desplácese hacia abajo para ver todas las aplicaciones iniciadas. |
| Esquina inferior izquierda | Desde la pantalla de una aplicación en ejecución: Sitúe el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda y, a continuación, toque a pantalla Inicio. NOTA: También puede pulsar la tecla de Windows a de su teclado para volver a la pantalla Inicio. Desde la pantalla Inicio: |
| | Sitúe el puntero del ratón sobre la esquina inferior izquierda y, a continuación, toque para volver a esa aplicación. |
| Lado superior | Desplace el puntero del ratón hasta que cambie a un icono en forma de mano. Arrastre y suelte la aplicación en una nueva ubicación. NOTA: Esta función de los puntos de acceso solo funciona en una aplicación en ejecución o cuando desea utilizar la función Snap (Acoplar). Para obtener más información, consulte el apartado Función Snap (Acoplar) de la sección Trabajar con aplicaciones Windows®. |
| esquina superior e inferior derecha | Desplace el puntero del ratón para iniciar la Charms Bar (Barra de accesos). |

Trabajar con aplicaciones Windows®

Utilice el teclado o el ratón de su equipo de sobremesa para iniciar y personalizar las aplicaciones.

Inicio de aplicaciones

- Coloque el puntero del ratón sobre la aplicación y haga clic con el botón izquierdo una vez para iniciarla.
- Pulse tab dos veces y a continuación use las teclas de flecha para desplazarse entre las aplicaciones. Pulse intro para iniciar la aplicación que desea.

Personalización de las aplicaciones

Puede mover, cambiar el tamaño o desanclar una aplicación de la pantalla Inicio siguiendo este procedimiento.

Para mover una aplicación, arrastre la aplicación y colóquela en otro lugar.

Cambio del tamaño de las aplicaciones

Haga clic con el botón secundario en la aplicación para activar su barra de configuración y, a continuación, pulse y seleccione un tamaño de mosaico de aplicación.

Desanclaje de las aplicaciones

Para desanclar una aplicación de la pantalla Inicio, haga clic con el botón secundario en la aplicación para activar su barra de configuración y, a continuación, haga clic en **Unpin from Start (Desanclar de Inicio).**

Cierre de las aplicaciones

- Desplace el puntero del ratón hacia la parte superior de la aplicación iniciada y espere a que el puntero cambie a un icono en forma de mano.
- Arrastre y suelte la aplicación en la parte inferior de la pantalla para cerrarla.
- Desde la pantalla de la aplicación iniciada, pulse <Alt> + <F4>.

Acceso a Todas las aplicaciones

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), puede configurar los ajustes de las aplicaciones o anclarlas a la pantalla Inicio o a la barra de tareas del modo de escritorio.

Iniciar la pantalla Todas las aplicaciones

En la pantalla Inicio, haga clic en el botón



• En la pantalla Inicio, presione < Tab>, y, a continuación, presione < Enter> .

Anclar una aplicación a la pantalla Inicio

- 1. Iniciar la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones).
- 2. En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), haga clic con el botón secundario en una aplicación para mostrar su barra de configuración.
- 3. En la barra de configuración, haga clic en Pin to Start (Anclar a Inicio).

Charms Bar (Barra de accesos)

La Charms Bar (Barra de accesos) es una barra de herramientas que se puede activar en el lado derecho de su pantalla. Está compuesta por varias herramientas que le permiten compartir aplicaciones y le proporcionan acceso rápido para personalizar la configuración de su equipo de sobremesa.



Charms Bar (Barra de accesos)

Inicio de la Charms Bar (Barra de accesos)



Cuando se inicia, la Barra de accesos aparece como un conjunto de iconos blancos. La imagen superior muestra el aspecto de la Barra de accesos una vez activada.

Utilice el teclado o el ratón de su equipo de sobremesa para iniciar la Barra de accesos.

- Desplace el puntero de su ratón a la esquina superior derecha o izquierda de la pantalla.
- Pulse + <C>.

Dentro de la Charms bar (Barra de botones de acceso)



Search (Buscar)

Esta herramienta le permite buscar archivos, aplicaciones o programas en su equipo de sobremesa.



Share (Compartir)

Esta herramienta le permite compartir aplicaciones a través de redes sociales o correo electrónico.



Start (Inicio)

Esta herramienta le permite regresar a la pantalla de Inicio. Desde la pantalla de Inicio, también puede utilizarla para regresar a una aplicación abierta recientemente.



Devices (Dispositivos)

Esta herramienta le permite acceder a y compartir archivos con los dispositivos conectados a su equipo de sobremesa, tales como una pantalla externa o una impresora.



Settings (Configuración)

Esta herramienta le permite acceder a acceder a la configuración de su equipo de sobremesa.

Función Snap (Acoplar)

La función Snap (Acoplar) muestra dos aplicaciones situadas una junto a la otra, lo que le permite trabajar o cambiar entre una y otra.



Antes de utilizar la función Snap (Acoplar), asegúrese de que la resolución de pantalla de su equipo de sobremesa esté configurada en 1366 x 768 píxeles o superior.



Snap bar

Uso de Snap (Acoplar)

Para utilizar Snap (Acoplar):

 Utilice el teclado o el ratón de su equipo de sobremesa para activar la función Snap (Acoplar) en la pantalla.

Con el ratón

- a) Haga clic en una aplicación para iniciarla.
- b) Desplace el puntero del ratón a la parte superior de su pantalla.
- c) Una vez que el puntero muestre el icono de una mano, arrastre y suelte la aplicación a la parte derecha o izquierda del panel de visualización.

Con el teclado

Otros accesos directos del teclado

Al utilizar el teclado, también puede utilizar los siguientes métodos abreviados que le ayudarán a iniciar aplicaciones y navegar por Windows® 8.1.

| = | Cambia de la pantalla Inicio a la última aplicación en ejecución y viceversa. |
|-------------|---|
| + <d></d> | Inicia el escritorio. |
| # + <e></e> | Inicia la ventana Computer (Equipo) en el escritorio. |
| + <f></f> | Abre el panel File search (Búsqueda de archivos). |
| + <h></h> | Abre el panel Share (Compartir). |
| + < > | Abre el panel Settings (Configuración). |
| # + <k></k> | Abre el panel Devices (Dispositivos). |
| # + <l></l> | Activa la pantalla Lock (Bloqueo). |
| + <m></m> | Minimiza todas las pantallas activas. |
| + <p></p> | Abre el panel Second screen (Segunda pantalla). |
| # + <q></q> | Abre el panel de búsqueda Everywhere (en cualquier lugar). |
| + <r></r> | Abre la ventana Run (Ejecutar). |
| # + <u></u> | Abre el Centro de accesibilidad. |
| # + <w></w> | Abre el panel Settings search (Búsqueda de configuraciones). |
| # + < X> | Abre un cuadro de menú de las herramientas de Windows |

| + <+> | Inicia el ampliador y acerca la pantalla. |
|-------------------|---|
| + <-> | Aleja la pantalla. |
| + <enter></enter> | Abre la configuración del narrador. |

Apagado del equipo de sobremesa

Para apagar su equipo de sobremesa, siga cualquiera de los siguientes procedimientos:

- Para apagar el equipo de forma normal, haga clic en Settings (Configuración) > Power (Alimentación) > Shut down (Apagar) en la Barra de accesos.
- En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en Power (Alimentación) > Shutdown (Apagar).
- Si su equipo de sobremesa deja de responder, mantenga pulsado el botón de alimentación durante al menos cuatro (4) segundos, hasta que se apague el equipo.

Activar el modo de suspensión del equipo de sobremesa

Para activar el modo de suspensión en el equipo de sobremesa, pulse el botón Power (Alimentación) una vez.

Introducir la configuración de la BIOS

La BIOS (Sistema básico de entrada y salida) almacena la configuración hardware del sistema que se necesita para el inicio del sistema.

En circunstancias normales, la configuración predeterminada de la BIOS se aplica a la mayoría de las condiciones para garantizar un rendimiento óptimo. No modifique la configuración predeterminada de la BIOS a menos que se dé alguno de los siguientes casos:

- Aparece un mensaje de error en la pantalla durante el arranque del sistema y le solicita que ejecute la configuración de la BIOS.
- Ha instalado un nuevo componente de sistema que requiere la actualización o la modificación de la configuración de la BIOS.



Una configuración inapropiada de la BIOS puede provocar inestabilidad o errores al arrancar. Le recomendamos encarecidamente que solo cambie la configuración de la BIOS con la ayuda de personal de servicio cualificado.

Acceso rápido a la BIOS

El tiempo de arranque de Windows® 8.1 es bastante reducido, por lo que hemos desarrollado tres formas de acceder a la BIOS rápidamente:

- Pulse el botón de alimentación durante el menos cuatro segundos para apagar su
 equipo de sobremesa, a continuación, vuelva a pulsar el botón de alimentación para
 encender el equipo y pulse <Supr> durante la prueba automática de encendido (POST).
- Cuando su equipo de sobremesa esté apagado, desconecte el cable de alimentación del conector de alimentación de su equipo de sobremesa. Vuelva a conectar el cable de alimentación y pulse el botón de alimentación para encender su equipo de sobremesa. Pulse <Supr> durante la POST.



La POST (Prueba automática de encendido) consiste en una serie de pruebas de diagnóstico controladas por software que se ejecutan al encender el equipo de sobremesa.

Capítulo 3

Otras funciones de Windows® 7 o Windows® 8.1

Quitar un dispositivo de almacenamiento USB

Windows® 7

Para guitar un dispositivo de almacenamiento USB en Windows® 7:

 En el área de notificación de Windows de su PC, haga clic en y, a continuación, haga en Eject USB2.0 FlashDisk (Expulsar USB2.0 FlashDisk) o Eject USB3.0 FlashDisk (Expulsar USB3.0 FlashDisk) si utiliza una unidad flash USB3.0 o dispositivos compatibles con USB3.0.



 Retire el dispositivo de almacenamiento USB del equipo cuando aparezca el mensaje Safe to Remove Hardware (Es seguro quitar el hardware).



Windows® 8.1

Para quitar un dispositivo de almacenamiento USB en Windows® 8.1:

- 1. En la pantalla Inicio, haga clic en Desktop (Escritorio) para iniciar el modo escritorio.
- Haga clic en ven la barra de tareas y, a continuación, haga clic en Eject [Name of USB Drive] (Expulsar [Nombre de la unidad USB]).
- Cuando aparezca el mensaje Safe to Remove Hardware (Es seguro quitar el hardware), quite el dispositivo de almacenamiento USB del equipo.





NO quite un dispositivo de almacenamiento USB durante una transferencia de datos. Si lo hace, podrían producirse pérdidas de datos y el dispositivo de almacenamiento USB podría resultar dañado.

Definir la configuración de resolución de la pantalla

Windows® 7

Para definir la configuración de resolución de la pantalla en Windows® 7:

- Lleve a cabo cualquiera de las acciones descritas a continuación para abrir la pantalla de configuración Screen Resolution (Resolución de pantalla):
 - Haga clic en > Control Panel (Panel de control) > Appearance and Personalization (Apariencia y personalización) > Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).
 - Haga clic con el botón secundario en cualquier punto del escritorio de Windows.
 Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en Personalize (Personalizar)
 > Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).
- Seleccione un modo de pantalla en la lista desplegable Multiple displays: (Varias pantallas:).
 - Duplicate these displays (Duplicar estas pantallas): Seleccione esta opción si desea que el monitor complementario refleje la imagen representada en la pantalla principal.
 - Extend these displays (Extender estas pantallas): Seleccione esta opción si desea que el monitor complementario actúe como una extensión de la pantalla principal. Ello le permitirá ampliar el espacio del escritorio.
 - Show desktop only on 1 / 2 (Mostrar escritorio sólo en 1/2): Seleccione esta
 opción si desea que el escritorio se muestre sólo en el monitor 1 o en el monitor 2.
 - Remove this display (Quitar esta pantalla): Seleccione esta opción si desea quitar la pantalla seleccionada.
- Haga clic en Apply (Aplicar) o en OK (Aceptar). A continuación, haga clic en Keep Changes (Conservar cambios) en el mensaje de confirmación.

Windows® 8.1

Para definir la configuración de resolución de la pantalla en Windows® 8.1:

 Lleve a cabo cualquiera de las acciones descritas a continuación para abrir la pantalla de configuración Screen Resolution (Resolución de pantalla):

Desde la pantalla de inicio

 a) Vaya a la pantalla Todas las aplicaciones y ancle Panel de control a la pantalla de inicio.



Para obtener información más detallada, consulte Anclar una aplicación a la pantalla de inicio del apartado Trabajar con aplicaciones estilo Windows®.

 En Panel de control, haga clic en Ajustar resolución de pantalla en Apariencia y personalización.

Desde la pantalla Modo de escritorio

- a) Inicie el Modo de escritorio desde la pantalla inicio.
- h) Haga clic con el botón secundario en cualquier punto de la pantalla Modo de escritorio. Cuando aparezca el menú emergente, haga clic en Personalize (Personalizar)> Display (Pantalla) > Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla).

- Seleccione un modo de pantalla en la lista desplegable Multiple displays: (Varias pantallas:).
 - Duplicate these displays (Duplicar estas pantallas): Seleccione esta opción si desea que el monitor complementario refleje la imagen representada en la pantalla principal.
 - Extend these displays (Extender estas pantallas): Seleccione esta opción si desea que el monitor complementario actúe como una extensión de la pantalla principal. Ello le permitirá ampliar el espacio del escritorio.
 - Show desktop only on 1 / 2 (Mostrar escritorio sólo en 1/2): Seleccione esta opción si desea que el escritorio se muestre sólo en el monitor 1 o en el monitor 2.
- Haga clic en Apply (Aplicar) o en OK (Aceptar). A continuación, haga clic en Keep Changes (Conservar cambios) en el mensaje de confirmación.

Definir la configuración de conexión a Internet

Conexión cableada


Windows® 7

Para configurar una conexión de red IP/PPPoE dinámica Para configurar una conexión de red IP/PPPoE dinámica:

- Vaya a Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos).
- En la pantalla Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos), haga clic en Change adapter settings (Cambiar la configuración del adaptador).
- Haga clic con el botón secundario en su LAN y seleccione Properties (Propiedades).



- Seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y haga clic en Properties (Propiedades).
- Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) si desea que la configuración de la dirección IP se asigne automáticamente. O bien, seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP) y escriba los valores correspondientes en los campos IP address (Dirección IP) y Subnet mask (Máscara de subred).
- Seleccione Obtain DNS server address automatically (Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente) si desea que la configuración de la dirección IP




se asigne automáticamente. O bien, seleccione **Use the following DNS server addresses:** (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:) y escriba los valores correspondientes en Preferred DNS server (Servidor DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).

7. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando termine.



Realice los pasos siguientes si está utilizando una conexión PPPoE.

 Vuelva al Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos) y haga clic en Set up a new connection or network (Configurar una nueva conexión o red).



 Seleccione Connect to the Internet (Conectar a Internet) y haga clic en Next (Siguiente).



 Seleccione Broadband (PPPoE) (Banda ancha (PPPoE)) y haga clic en Next (Siguiente).




- Introduzca su nombre de usuario, su contraseña y el nombre de la conexión. Haga clic en Connect (Conectar).
- 12. Haga clic en **Close (Cerrar)** para finalizar la configuración.
- Haga clic en el icono de red situado en la barra de tareas y, a continuación, haga clic en la conexión que acaba de crear.
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en Connect (Conectar) para conectarse a Internet.



Configuración de una conexión de red con IP estática

Para configurar una conexión de red con IP estática:

- 1. Repita los pasos 1-4 de la sección anterior.
- 2 Haga clic en Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP).
- Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace de su proveedor de servicios.
- Si es necesario, introduzca la dirección principal y la dirección alternativa de su servidor DNS preferido.
- 5. Cuando haya finalizado, haga clic en **OK** (Aceptar).



Windows® 8.1

Configuración de una conexión de red con IP/PPPoE dinámica Para configurar una conexión de red con IP/PPPoE dinámica o con IP estática:

 En la pantalla Inicio, haga clic en Desktop (Escritorio) para iniciar el modo de escritorio.




2. En la barra de tareas de Windows®, haga clic con el botón secundario en el icono de red Autilia y haga clic en Open Network and Sharing Center (Abrir centro de redes y recursos compartidos).


3. En la pantalla Open Network and Sharing Center (Abrir centro de redes y recursos

compartidos), haga clic en Change Adapter settings (Cambiar la configuración del adaptador).

- Haga clic con el botón secundario en su LAN y seleccione Properties (Propiedades).
- Haga clic en Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4(TCP/IPv4)) y haga clic en Properties (Propiedades).




 Haga clic en Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) y haga clic en OK (Aceptar).





Realice los pasos siguientes si está utilizando una conexión PPPoE.


7. Vuelva al Network and Sharing
Center (Centro de redes y
recursos compartidos) y
haga clic en Set up a new
connection or network
(Configurar una nueva
conexión o red).



 Seleccione Connect to the Internet (Conectar a Internet) y haga clic en Next (Siguiente).



 Seleccione Broadband (PPPoE) (Banda ancha (PPPoE)) y haga clic en Next (Siguiente).



- Introduzca su nombre de usuario, su contraseña y el nombre de la conexión. Haga clic en Connect (Conectar).
- 11. Haga clic en **Close (Cerrar)** para finalizar la configuración.
- Haga clic en el icono de red situado en la barra de tareas y, a continuación, haga clic en la conexión que acaba de crear.
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en Connect (Conectar) para conectarse a Internet.



Configuración de una conexión de red con IP estática

Para configurar una conexión de red con IP estática:

- Repita los pasos desde el 1 hasta el 4 de la sección anterior Configurar una conexión de red con IP/PPPoE dinámica.
- 2 Haga clic en Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP).
- Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace de su proveedor de servicios.
- Si es necesario, introduzca la dirección principal y la dirección alternativa de su servidor DNS preferido.
- Cuando haya finalizado, haga clic en OK (Aceptar).



Conexión inalámbrica

Conectando a una red Wi-Fi

Windows® 7

Para conectarse a una red inalámbrica:

- Haga clic en el icono de red del área de notificación para mostrar las redes inalámbricas disponibles.
- Seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse y, a continuación, haga clic en Connect (Conectar).
- 3. Puede que tenga que escribir la clave de seguridad de la red si se trata de una red inalámbrica segura y, a continuación, hacer clic en **OK (Aceptar).**
- 4. Espere a que el equipo se conecte a la red inalámbrica.
- 5. La conexión inalámbrica se establecerá correctamente. Se mostrará el estado de la conexión y el icono de red indicar al estado de conectado

Windows® 8.1

Para conectarse a una red Wi-Fi:

- Siga cualquiera de los siguientes procedimientos para iniciar la Charms Bar (Barra de accesos) desde la pantalla Inicio o desde cualquier modo de la aplicación:
 - a) Desplace el puntero del ratón a la zona superior o inferior derecha de la pantalla.
 - b) En su teclado, pulse + <c>.



Charms Bar (Barra de accesos)

- 2. En la Barra de accesos, seleccione **Settings (Configuración)** y haga clic en el icono de red Avalable.
- 3. Seleccione de la lista la red a la que desea conectarse.
- 4. Haga clic en Connect (Conectar).



Recuperación del sistema

Windows® 7

Uso de la partición de recuperación del sistema

La partición de recuperación del sistema permite restaurar rápidamente el software del PC de sobremesa a su estado original de funcionamiento. Antes de usar la partición de recuperación, copie sus archivos de datos (como, por ejemplo, sus archivos PST de Outlook) a un dispositivo de almacenamiento USB o una unidad de red y anote los datos correspondientes a aquellos parámetros cuya configuración haya personalizado (como, por ejemplo, los correspondientes a la configuración de red).

Acerca de la partición de recuperación del sistema

La partición de recuperación del sistema es un espacio reservado del disco duro que se usa para restaurar el sistema operativo, los controladores y las utilidades instalados de fábrica en el PC de sobremesa.



NO elimine la partición de recuperación del sistema, que es la partición que no incluye la etiqueta volumen en el Disco 0. La partición de recuperación del sistema viene instalada de fábrica y no se puede restaurar si se elimina. Acuda a un centro de asistencia técnica autorizado por ASUS con el PC de sobremesa si experimenta algún problema relacionado con el proceso de recuperación.

Uso de la partición de recuperación del sistema

- 1. Pulse **F9**> durante la secuencia de arrangue.
- Seleccione Windows Setup [EMS Enabled] (Programa de instalación de Windows [EMS habilitado]) y presione < Enter> (Entrar).
- 3. En la pantalla Recover system to a partition (Recuperar sistema a una partición), haga clic en <Next> (Siguiente).
- Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo el proceso de recuperación.



Visite el sitio web de ASUS a través de la dirección www.asus.com si desea descargar los controladores y utilidades más recientes.

Uso del DVD de recuperación (disponible sólo en determinados modelos)



Quite la unidad de disco externa antes de llevar a cabo la recuperación del sistema en el PC de sobremesa. De acuerdo con Microsoft, podría perder datos importantes si Windows se instala en una unidad de disco incorrecta o se formatea la partición errónea.

Para usar el DVD de recuperación:

- Inserte el DVD de recuperación en la unidad óptica. El PC de sobremesa debe encontrarse encendido.
- Reinicie el PC de sobremesa y pulse <F8> durante la secuencia de arranque; a continuación, seleccione la unidad óptica (puede que se llame "CD/DVD") y pulse <Enter (Entrar)> para arrancar desde el DVD de recuperación.
- 3. Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la restauración de la imagen.

4. Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar la recuperación del sistema.



El proceso de restauración causará la eliminación de todos los datos almacenados en el disco duro. Asegúrese de crear una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de llevar a cabo la recuperación del sistema.

 Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo el proceso de recuperación.



Durante el proceso de recuperación, NO extraiga el disco de recuperación a menos que así se lo indique el sistema; dicha acción podría inutilizar las particiones.



Visite el sitio web de ASUS a través de la dirección www.asus.com si desea descargar los controladores y utilidades más recientes.

Windows® 8.1

Restablecer el equipo

La opción **Reset your PC (Restablecer su equipo)** restaura la configuración predeterminada de fábrica de su equipo.



Realice una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar esta opción.

Para restablecer su equipo:

- 1. Pulse < F9> durante el arrangue.
- 2. En la pantalla, haga clic en Troubleshoot (Solucionar problemas).
- Seleccione Reset vour PC (Restablecer su equipo).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione Only the drive where the Windows is installed (Solo la unidad en la que está instalado Windows).
- Seleccione Just remove my files (Eliminar únicamente mis archivos).
- Haga clic en Reset (Restablecer).



- La función de recuperación F9 no se aplica para versiones actualizaciones inversas de Windows® 8.1. Consulte la sección Removing everything and reinstalling Windows (Eliminar todo y reinstalar Windows) para obtener detalles sobre cómo llevar a cabo la recuperación dentro de Windows® 8.1. En el caso de que se produzca un error en el sistema operativo, utilice el DVD de recuperación incluido para reinstalar el sistema.
- Para evitar la pérdida de archivos importantes, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los datos antes de llevar a cabo una recuperación completa del sistema operativo.



Descargue las versiones en varios idiomas de este aviso desde la página de Soporte de ASUS en http://support.asus.com

Para restablecer su PC utilizando el DVD de recuperación:



- Realice una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar esta opción.
- Para evitar restaurar Windows en la partición o unidad incorrecta, desconecte todas las unidades de disco duro externas antes de realizar la recuperación del sistema.

Para restablecer su equipo:

- 1. Presione <**F8**> durante el arrangue.
- Inserte el DVD de recuperación en la unidad óptica. En la pantalla Contrato de licencia para el usuario final (CLUF), haga clic en Accept (Aceptar).
- 3. Seleccione Reset your PC (Restablecer su equipo).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione Only the drive where the Windows is installed (Solo la unidad en la que está instalado Windows).
- 6. Seleccione Just remove my files (Eliminar únicamente mis archivos).
- 7. Haga clic en Reset (Restablecer).

Recuperación a partir de un archivo de imagen del sistema

Puede crear una unidad USB de recuperación y utilizarla para recuperar la configuración de su equipo.

Creación de una unidad USB de recuperación



El dispositivo de almacenamiento USB debe tener al menos 16GB de espacio disponible.



Todos los archivos de su dispositivo de almacenamiento USB se eliminarán de forma permanente durante el proceso. Antes de continuar, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos sus datos importantes.


Para crear una unidad USB de recuperación:

1. Inicie el Panel de control desde la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones).




Para obtener más información, consulte Iniciar la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones) en Trabajar con aplicaciones estilo Windows[®].


- En la opción Sistema y seguridad del Panel de control, haga clic en Find and fix problems (Buscar y corregir problemas).
- Haga clic en Recovery (Recuperación) > Create a recovery drive (Crear una unidad de recuperación).
- Haga clic en Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive (Copiar la partición de recuperación del PC en la unidad de recuperación) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).



- Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB en el que desea copiar los archivos de recuperación.
- 6. Haga clic en Next (Siguiente).



- Haga clic en Create (Crear).
 Espere un momento mientras se completa el proceso.
- 8. Cuando el proceso haya finalizado, haga clic en **Finish (Finalizar).**



Eliminación de todos los datos y reinstalación de Windows

Puede restaurar la configuración de fábrica original de su equipo mediante la opción Remove everything and reinstall (Eliminar todo y reinstalar) que se encuentra en la configuración del equipo. Siga los pasos que aparecen a continuación para utilizar esta opción.




Realice una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar esta opción.



Puede que este proceso tarde un poco en completarse.

- Inicie la Charms Bar (Barra de accesos).
- Haga clic en Settings (Configuración) > PC Settings (Configuración de PC) >
 Update and recovery (Actualización y recuperación) > Recovery (Recuperación).
- Desplácese hacia abajo para ver la opción Remove everything and reinstall Windows (Eliminar todo y reinstalar Windows). En esta opción, haga clic en Get Started (Comenzar).



 Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de reinstalación y reinicio.

Información de contacto con ASUS

ASUSTEK COMPUTER INC.

Domicilio de la compañía 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

General (tel) +886-2-2894-3447
Asistencia (fax) +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Dirección web www.asus.com.tw

Asistencia técnica

General (tel) +86-21-38429911 Asistencia en línea support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio de la compañía 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

General (tel) +1-510-739-3777
Asistencia (fax) +1-510-608-4555
Dirección web usa.asus.com

Asistencia técnica

General (tel) +1-812-282-2787
Asistencia (fax) +1-812-284-0883
Contacto en línea support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio de la compañía Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Asistencia (fax) +49-2102-959931 Dirección web asus.com/de

Contacto en línea eu-rma.asus.com/sales

Asistencia técnica

Teléfono de componentes +49-2102-5789555
Teléfono de System/Notebook/Eee/LCD(Alemania) +49-2102-5789557
Teléfono de System/Notebook/Eee/LCD(Austria) +43-820-240513
Asistencia (fax) +49-2102-9599-11
Asistencia en línea support.asus.com